

sengled


SOLO 2

EN


Color-Changing LED with Wireless Speaker

Quick Start Guide

- 1 Prior to installation, make sure the power is off at the installation socket. Install Solo 2 RGBW into desired fixture, then switch on the power.



- 2 Pair Solo 2 RGBW with your mobile device via Bluetooth. The Bluetooth ID is "Solo 2 RGBW".



- 3 Download Sengled Pulse App from the app store.
-



- 4 Use the App to control LED brightness, speaker volume and match your favorite colorful mood.
-




Troubleshooting:

- To ensure the best stereo sound effect, please make sure the LED bulbs are at the same level in the lighting fixtures. Solo 2 RGBW bulb is not recommended for fully enclosed light fixtures.
- For more information, please visit Sengled official website: <https://www.sengled.com/support>. Or contact customer service for help.
E-mail:
Canada: SengledCanada@sengled.zendesk.com
USA: Support@sengled.zendesk.com

LED à Changement De Couleur Avec Haut-Parleur Sans Fil

Guide de démarrage rapide

- 1 Avant l'installation, assurez-vous que la puissance est débranchée à la douille électrique. Vissez l'ampoule Solo 2 RGBW dans le dispositif désiré, puis mettez la sous tension électrique.



- 2 Jumelez l'ampoule Solo 2 RGBW avec votre dispositif mobile via Bluetooth. Le numéro d'identité Bluetooth de l'ampoule Solo Pro est « Solo 2 RGBW ».



3 Télécharger l'application Sengled Pulse de l'App Store.



4 Utilisez l'application pour contrôler la luminosité des LED, le volume du haut-parleur et associez votre ambiance colorée préférée.




Guide de dépannage:

- Pour assurer le meilleur effet sonore stéréo, assurez-vous que les ampoules LED sont au même niveau dans les appareils d'éclairage. Les ampoules Solo 2 RGBW ne sont pas recommandées pour des installations d'éclairage entièrement enfermées.
- Pour plus d'informations, visitez le site Web officiel de Sengled : <https://www.sengled.com/support>. Ou communiquez avec les services de la clientèle de Sengled pour de l'aide.
Email:
Canada: SengledCanada@sengled.zendesk.com
USA: Support@sengled.zendesk.com

LED Que Cambia De Color Con Altavoz Inalámbrico

Guía de Inicio Rápido

- 1 Antes de la instalación, asegúrese de que la alimentación esté apagada en el toma corriente de la instalación. Instale la bombilla Solo 2 RGBW en el accesorio que elija, a continuación, encienda la alimentación.



- 2 Sincronice la bombilla Solo 2 RGBW con su dispositivo móvil a través de Bluetooth. El nombre de la bombilla en Bluetooth es "Solo 2 RGBW".



CONEX
≤5m (15ft) - 10m (30ft)
(cerca del campo visual)



- 3 Descargue la aplicación de Sengled de la tienda de aplicaciones.
-



- 4 Utilice la aplicación para controlar el brillo del LED, el volumen del altavoz y emparejar su humor colorido preferido.
-



Solución de problemas:

- Para garantizar el mejor efecto de sonido estéreo, asegúrese de que las bombillas LED están al mismo nivel en los accesorios de iluminación. Las bombillas Solo 2 RGBW no son recomendadas para accesorios de iluminación completamente cerrados.
- Para obtener más información, visite la página web oficial de Sengled: <https://www.sengled.com/support>. O póngase en contacto con el área de servicio al cliente de Sengled para obtener ayuda.

Email:

Canada: SengledCanada@sengled.zendesk.com

USA: Support@sengled.zendesk.com